


Para atualizar o firmware você precisa de uma versão específica do MC-Soft (software de configuração do equipamento)
Não utilize o MC-Soft disponível no site para outros equipamentos. Utilize o MC-Soft disponibilizado junto ao material de atualização.



Precisa também de um cabo usb do tipo A/B, que é tipo usado em impressoras.



Para conectar o MG-2P no MC-Soft, desligue o equipamento e mude o jumper REC/PROG para PROG (ver figura abaixo), então ligue o equipamento novamente.



Abra o software e conecte o cabo USB ao equipamento, com o equipamento ligado. O símbolo de conexão USB, na parte inferior esquerda da janela, deverá passar do vermelho para o verde, sinalizando a comunicação com a máquina (veja figura abaixo).



Na aba *Firmware* (figura acima à direita). No campo *Versão no equipamento* **(1)** poderá ser visualizada a versão atual e o modelo. Agora clique em *Arquivo*, **(2)** e carregue a nova versão de *Firmware*, que você descompactou anteriormente, com a extensão *.**pin**. Na guia *Arquivo carregado*, **(3)** aparecerá essa nova versão. A seguir, clique no botão *Bootloader*, **(4)**. Nesse instante o botão *Enviar*, **(5)** que estava desabilitado, é habilitado. Clique no botão enviar para iniciar o processo. Aguarde a barra de progresso completar, e a seguinte mensagem aparecerá na parte inferior da janela: “*Desligue e ligue novamente*”. Ao fazê-lo, o equipamento vai inicializar, com o *Firmware* novo aparecendo na guia “*Versão no equipamento*” **(1)**.